



## Como usar la baliza GL300W

- Para encenderlas mantener pulsado el botón de la parte superior durante cuatro segundos, a los diez segundos se encenderán los leds para indicar que esta en funcionamiento.
- Para apagarlas mantener pulsado el botón en la parte superior durante dos segundos, la baliza vibrará y tardará unos 10 segundos en apagarse. Una vez vibre ya se apagará sola.
- En caso de emergencia pulsar el botón de SOS. El icono de ese piloto se pondrá de color rojo en la web de seguimiento y el sistema se centrará en el automáticamente.



## ¿ Donde colocar la Baliza movil de TeamTrack ?

La baliza requiere tener una buena señal GPS y GSM para poder enviar la ubicación lo mas preciso y rapido posible.

La antena GPS esta ubicada bajo el logotipo TeamTrack en la parte frontal, en la cara de la baliza con la pegatina de color naranja con forma de X. Por lo que esa parte siempre debe quedar hacia fuera. Si por ejemplo colocas la baliza en el bolsillo de la chaqueta deberas colocar la pegatina naranja hacia fuera y el la parte del QR pegado a tu cuerpo.

Si se coloca en una mochila deberia quedar de la misma manera, en el bolsillo exterior, con el led en la parte superior y con la pegatina naranja hacia fuera.

Importante no colocar el movil delante o junto a la baliza tapando de esa forma la cobertura GPS y GSM.

**NO COLOCAR LA BALIZA EN BOLSAS DE HERRAMIENTAS O JUNTO A OBJETOS PUEBAN DAÑARLA**

